Info PVC- und Meshbanner

Es gibt viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für dein PVC-Banner und Mesh-Banner. Hier findest du Infos, die im Zusammenhang mit Bannern für dich interessant sind:

- Unser gängiger Ösenabstand beträgt 50 cm. Du bist damit sehr flexibel und kannst dein Banner gut befestigen.
- Wir verwenden entweder Metall- oder Plastikösen.
- Du kannst dein Banner natürlich gerne selbst an deinem PoS befestigen. Bitte beachte, dass wir keine Gewährleistung übernehmen, wenn das Banner dabei an den Ösen reißt.
- Wir säumen dein Banner grundsätzlich immer, weil es so stabiler ist und nicht so leicht ausfranst. Wenn du das nicht möchtest, sag uns bitte Bescheid.
- Bei hoher UV-Strahlung kann die Farbe verblassen. Es besteht keine Gewährleistung.
- Kabelbinder sind zur Befestigung nicht zu empfehlen, weil sie zu starr sind und das Gewebe beschädigen könnten. Bitte benutze stattdessen Gummibänder - die haben wir bei Bedarf in der Regel in verschiedenen Größen auf Lager. Solltest du doch Kabelbinder verwenden, übernehmen wir keine Gewährleistung.
- Aus Sicherheitsgründen müssen Banner ab Windstärke 6 mit starkem Wind eingeholt werden. Bei Windstärke 6 bewegen sich auch größere Äste und die Blätter werden im Wind durcheinandergeschüttelt. Wir übernehmen für Windschäden keine Gewährleistung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ø